

Carta Sanitaria Elettronica

Guida all'installazione e all'uso del lettore di smart card

Versione WINDOWS

Indice

Indice	2
1 Prerequisiti	3
1.1 Caratteristiche del lettore smart card	3
1.2 Caratteristiche Software del PC	3
2 Installazione del lettore	4

1 Prerequisiti

Di seguito sono descritti i prerequisiti che deve possedere il PC su cui s'intende installare e configurare il LETTORE.

1.1 Caratteristiche del lettore smart card

Il Lettore smart card per l'utilizzo delle funzionalità di CNS della Carta deve garantire la totale compatibilità con i seguenti standard di mercato:

- ISO 7816 part 1-2-3-4-6-8-9
- CCID
- PC/SC
- RoHS, WEEE
- USB 2.0 full speed, USB 1.1
- Plug&Play and Hot Swapping tramite porta USB

1.2 Caratteristiche Software del PC


Sistemi operativi supportati:

- Windows 2000;
- Windows XP Home;
- Windows XP Professional;
- Windows Vista;
- Windows Server 2003;
- Windows 7

2 Installazione del lettore

Installazione del lettore smart card

1. Non collegare al PC il lettore di smart card in questa fase;
2. Installare il pacchetto `MiniLectorSetup.exe` contenuto nella cartella `/lettore` e seguire le indicazioni riportate a schermo;



3. Collegare il lettore ed attendere che venga rilevato automaticamente dal sistema;
4. Al termine del rilevamento verrà mostrato il seguente messaggio:

